

Schemat podłączenia WL03NL-V3

WL-03NL-V3 Stacja zewnętrzna		WL-03NLCH-V2 Moduł 4 abonentów	
Plus zasilania	12V	←→	12V Plus zasilania
Audio	RS	←→	AF Audio
Dane	DATA	←→	DATA Dane
GND	GND	←→	GND GND

WL-03NLCH-V2 Moduł 4 abonentów		WL-03NLHS Unifon	
T&R/AF	←→	Przewód wspólny	
G1/AGND1	←→	1 unifon	
G2/AGND2	←→	2 unifon	
G3/AGND3	←→	3 unifon	
G4/AGND4	←→	4 unifon	

WL-03NLCH-V2 Moduł 4 abonentów		WL-03NLHF Unifon głośnomówiący	
Out_12V	←→	12V	Plus zasilania
GND	←→	GND	GND
G1-G4	←→	AGND	GND audio
T&R	←→	T&R	Audio

Uwagi do podłączenia

Unifony **WL-03NLHS** nie posiadają polaryzacji przy podłączaniu **T&R** i **Gx** do modułu **WL-03NLCH-V2**.

Moduł **WL-03NLCH-V2** posiada dwa złącza **T&R**, jest to ten sam potencjał, złącza są zdublowane w celu łatwiejszego podłączenia 4 unifonów.

Magistrala **nie wymaga** terminacji rezystorem na końcu.

