

Instrukcja obsługi Odbiornik GEN-1000



Odbiornik



Pilot

Funkcje

1. Kolorowy, diodowy, siedmiokolorowy wyświetlacz.
2. Możliwość wyświetlania 1, 2 lub 4 wywołań.
3. Maksymalna długość nazwy przycisku wywołania: do 10 znaków.
4. Możliwość ustawienia różnych dzwonek, kolorów dla każdego z przycisków wywołania.
5. Łączność z komputerem za pomocą oprogramowania, zarządzanie systemem.
6. Obsługa do 400 przycisków wywołania.
7. Powiadomianie o niskim stanie baterii przycisku wywołania.
8. Możliwość wyświetlania wywołań w różnych kolorach.
9. Dostosowywanie głośności.
10. Funkcja kopiowania danych do drugiego (takiego samego) urządzenia.

Lista funkcji

- FUN 1 Dodawanie/Usuwanie przycisków
- FUN 2 Dodawanie/Usuwanie pilotów
- FUN 3 Ustawienia trybu wyświetlania i przewijania przycisków
- FUN 4 Ustawienia czasu
- FUN 5 Ustawienia tonu wywołania
- FUN 6 Ustawienia adresu odbiornika
- FUN 7 Ustawienia symboli usług
- FUN 8 Kopiowanie danych pomiędzy odbiornikami
- FUN 9 Przywracanie ustawień fabrycznych

Szczegółowy opis funkcji

Wskazówka: FUN 2 - 1 Pierwszy krok po uruchomieniu odbiornika

FUN 1 Dodawanie / Usuwanie przycisków

Wskazówka: Ta funkcja może być obsługiwana również poprzez oprogramowanie na komputer “Ustawienia przycisków wywołania”

FUN 1-1: Dodawanie przycisków

Dodaj przycisk:

Do odbiornika można dodać maks. 400 przycisków.

1. Włącz zasilanie, naciśnij przycisk “FUN” na pilocie a wyświetlacz pokaże “FUN 1”.
2. Naciśnij przycisk “ENTER” na pilocie, odbiornik wyświetli “FUN 1-1”, zatwierdź wciskając przycisk “ENTER” ponownie.
3. Odbiornik pokaże “F1-1 0001”. Naciśnij przycisk “ENTER” ponownie.
4. Odbiornik wyświetli “ F1-1 0001
0200 N”

Wskazówka:

Szczegóły dotyczące dodawania przycisków:

- 1) 0001 jest numerem nadajnika, który może być z zakresu od 0001 do 9999. Pod jednym numerem może zostać zapisany tylko jeden nadajnik.
 - 2) 02-----Wybór dzwonka (od 00 do 12, Domyślnie: 02, Wyciszenie:00)
 - 3) 0-----Wybór koloru (od 0 do 6, Domyślnie: 0)
Dostosuj kolor każdego z nadajników, aby móc rozróżnić typ wywołań. 7 kolorów: 0– Czerwony, 1– Zielony, 2– Pomarańczowy, 3– Niebieski, 4– Fioletowy, 5– Błękitny, 6- Białą
 - 4) 0 -----Ustawienia wyjścia alarmu (0: wył. 1: wł. Domyślnie: 0)
 - 5) N-----Adres dostępny
B-----Adres niedostępny
- Ustawienia: Wpisz numer za pomocą pilota, aby zmienić „0200”, jeśli jest to konieczne.
Po zmianie wciśnij „ENTER” na pilocie, odbiornik wyświetli: “-- ABCDEFGHIJ”
5. Zmień nazwę przycisku używając numerów/lister/symboli za pomocą pilota (maks. 10 znaków)
A. Zmień numer: wpisz za pomocą klawiatury (0-9).
Zmień litery: wciśnij „SET”, następnie wciśnij „RIGHT”, aby wybrać litery od A do Z. Wciśnij „SET”, aby potwierdzić wybraną literę.
Powtórz powyższe kroki, aby wybrać następną literę.
B. Zmiana symboli: wciśnij „SET”, następnie „LEFT”, aby wybrać symbole: >, !, @, \$, %, &, ?, itp.
 6. Po zmianie nazwy przycisku, wciśnij „ENTER”.
 7. Wciśnij dowolny przycisk na przycisku wywołania dopóki nie wyświetli: “setting success”

Jeśli dodawanie nie powiedzie się, wyświetli się komunikat: “setting Failure”

8. Aby dodać następny przycisk, wróć do „FUN 1-1” i postępuj zgodnie z powyższymi krokami. Po dodaniu wszystkich przycisków, wciśnij „FUNC”, aby wyjść.

Wskazówka: Dodanie przycisku anulowania odbywa się w identyczny sposób jak dodawanie przycisku z tą samą nazwą.

FUN 1-2 Powiadomianie o niskim stanie baterii (w przypadku, gdy przyciski wywołania posiadają taką funkcję)

1. Przejdź do FUN 1-2, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli: “F 1 - 2 LOW
2 = RG ”
“2 = RG”-----kolor powiadamiania w przypadku niskiego stanu baterii, wybierz 0 - 6:
0 RGB = Białą 1 R = Czerwony 2 G = Zielony 3 B = Niebieski
4 RG = Fioletowy 5 RB = Pomarańczowy 6 = GB Błękitny
2. Wciśnij “ENTER”, aby potwierdzić.

FUN 1-3 Sprawdź szczegóły zapisanych/usuniętych przycisków

1. Przejdź do FUN 1-3, wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli: “F 1 - 3 BXXXX
XXXX ”
BXXXX-----adres dodanego przycisku
XXXX-----nazwa dodanego przycisku
2. Wciśnij “LEFT” lub “RIGHT”, aby sprawdzić kolejny przycisk.
3. Usunięcie przycisku: wybierz przycisk i wciśnij “SET”, aby usunąć.
Urządzenie wyświetli: “F 1 - 3 NXXXX
XXXX ”

FUN 1-4 Sprawdzenie wewnętrznego adresu nadajnika.

Wskazówka: Każdy nadajnik bezprzewodowy posiada fabrycznie przydzielony adres, który nie może zostać zmieniony. Będąc w funkcji FUN1-4 naciśnij przycisk na nadajniku, a wyświetlacz pokaże jego adres.

FUN 2 Dodawanie/usuwanie pilota (Pierwszy krok po uruchomieniu odbiornika)

FUN 2-1 Dodawanie pilota

Jeden odbiornik może pracować z maks. 32 pilotami. Zakres adresów: od 00 do 31
Pilot może być wykorzystywany do zmiany ustawień i anulowania wywołań.

1. Wciśnij the “FUNC” na urządzeniu, wyświetli się “FUN -”.
2. Wciśnij “ENTER” następnie “2”, aby przejść do “FUN 2-1”.
3. Wciśnij “ENTER”, urządzenie wyświetli “F2-1 -00
unused ”

4. Wciśnij "ENTER" i "LEFT" lub "RIGHT", aby wybrać adres pilota

5. Wciśnij "ENTER", aby zapisać aktualny pilot.

FUN 2-2 Usuwanie pilota

1. Przejdź do FUN 2-2, wciśnij "ENTER" i "LEFT" lub "RIGHT", aby wybrać zapisany pilot.

Urządzenie wyświetli " F2-2 bXX

used "

2. Wciśnij "SET", aby usunąć wybrany pilot.

FUN 3 Ustawienia trybu wyświetlania i przewijania numerów

FUN 3-1 Tryb wyświetlania (ilość wywołań wyświetlanych jednocześnie)

1. Przejdź do FUN 3-1, urządzenie wyświetli "F3-1 4"

2. Wybierz tryb wyświetlania i naciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "setting

Success"

Wskazówka: ta funkcja jest używana do zmiany jednoczesnych wyświetleń wywołań, 1, 2 lub 4.

na przykład, ustawienie "1" spowoduje wyświetlenie tylko jednego wywołania.

Domyślnie: 4

FUN 3-2 Tryb przewijania nazw przycisków (Ilość informacji wywołań do przewijania)

1. Przejdź do FUN3-2, urządzenie wyświetli "F3-2 XX"

2. Wprowadź numer od 1 do 16 w miejscu "XX" i wciśnij "ENTER".

Wskazówka: 00 oraz 01 oznacza brak przewijania.

Domyślnie: 00

FUN 3-3 Czas przewijania nazw przycisków (Odstęp czasu pomiędzy przewijaniem)

1. Przejdź do FUN 3-3, urządzenie wyświetli "F3-3 XX"

2. Wprowadź numer od 1 do 99 w miejscu "XX" i wciśnij "ENTER".

Wskazówka: FUN 3-3 bazuje na FUN 3-2 (brak jej konfiguracji nie spowoduje zmian tej funkcji).

Domyślnie: 10 sekund

FUN 3-4 Czas wyświetlania

1. Przejdź do FUN 3-4, urządzenie wyświetli "F3-4 XX"

2. Wprowadź numer od 1 do 99 w miejscu "XX" i wciśnij "ENTER".

Wskazówka: "00" oznacza wyświetlanie wywołania do czasu jego usunięcia za pomocą przycisku "Cancel" lub pilota

Domyślnie: 60 sekund

FUN 4 Ustawienia czasu (aktualny czas i czas opóźnienia)

FUN 4-1 Ustawienia aktualnego czasu

1. Przejdź do FUN 4-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli aktualny czas.

2. Wprowadź numery, zmień aktualną pozycję za pomocą "LEFT" lub "RIGHT" na pilocie i wciśnij "ENTER".

FUN 4-3 Czas zwłoki

Ta funkcja jest używana w celu uniknięcia powtórzeń wywołań w czasie opóźnienia.

Na przykład, jeśli czas opóźnienia wynosi 3s, to w tym czasie urządzenie wyświetli tylko jedno wywołanie, niezależnie od ilości wywołań z tego przycisku.

1. Przejdź do FUN 4-3, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F4-3 XX".

2. Wprowadź numer w przedziale 00-99. Jednostka: 300ms.

Wskazówka: 00 = brak opóźnienia; 10=3s; 99=29.7s

Domyślnie: 00

FUN 5 Ustawienia dzwonka

FUN 5-1 Wybór dzwonka (7 typów)

1. Przejdź do FUN 5-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F5-1 XX".

2. Wciśnij "LEFT" lub "RIGHT" na pilocie, aby wybrać dzwonek.

Wskazówka: Funkcja FUN 1-1 służy jak wybór dzwonka, FUN 5-1 jest używana wyłącznie jako dźwięk komunikatu przy uruchomieniu.

Domyślnie: 02; Wyciszenie: 12

FUN 5-2 Głośność (30 poziomów, od 00 do 30, 00=wyciszenie)

1. Przejdź do FUN5-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F5-2 XX".

2. Wciśnij "LEFT" lub "RIGHT" na pilocie, aby wybrać głośność.

Domyślnie: 20

FUN 5-3 Ilość powtórzeń (11 poziomów, od 00 do 10)

1. Przejdź do FUN5-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F5-3 XX".

2. Wciśnij "LEFT" lub "RIGHT" na pilocie, aby wybrać ilość powtórzeń (00-10)

00 = ciągle 01= raz 02= dwa razy 03= 3 razy 04= 4 razy 05= 5 razy
06= 6 razy 07= 7 razy 08= 8 razy 09= 9 razy 10= 10 razy

Domyślnie: 01

FUN 6 Ustawienia adresu lokalnego

1. Przejdź do FUN6-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F6 - 1 XX".
2. Wprowadź adres urządzenia od "01" do "99".

FUN 7 Ustawienia symboli serwisowych i inne

FUN 7-1 Przycisk anulowania „Cancel”

1. Przejdź do FUN7-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F7 - 1 X".
2. Wprowadź "1" lub "4".
„1”: wyłącz przycisk anulowania na przyciskach wywołania
„4”: włącz przycisk anulowania na przyciskach wywołania

Na przykład: praca z GEN-3G (3 przyciski)

Po ustawieniu "1", przycisk „Cancel” nie anuluje wywołania

Po ustawieniu "4", przycisk „Cancel” anuluje wywołanie

Domyślnie: 4

FUN 7 - 2 Język

Domyślnym językiem jest angielski.

FUN 7 - 3 Praca jako główny lub dodatkowy wyświetlacz

1. Przejdź do FUN7-3, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F7 - 3 X".
2. Wprowadź "1" lub "0". "1" oznacza główny (do skopiowania), "0" dodatkowy (kopia).

Wskazówka: proszę ustawić czas wyświetlania w FUN 4-3 na "10(3s)" przed tym ustawieniem.

FUN 8 Kopiowanie danych między urządzeniami

Wskazówka: Tą funkcję możemy ustawić w oprogramowaniu na komputer po przejściu do „Ustawienia danych LED”.

1. Przejdź do FUN 8-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F8-1 XX"
2. Wprowadź adres odbiornika, do którego dane mają zostać skopiowane.

Wskazówka: Proszę sprawdzić FUN 6-1 na tym odbiorniku, adresy urządzeń nie mogą być takie same.

3. Wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "F8-1 copy...."

4. Po 5s urządzenie wyświetli "F8-1 copy
successful"

Wskazówka: Przed kopiowaniem, proszę sprawdzić FUN 6-1, aby odczytać adresy urządzeń. Przejdź do FUN 7-3, aby ustawić „główny” i „dodatkowy” wyświetlacz na obu urządzeniach.

„Główny“ oznacza odbiornik do skopiowania, „dodatkowy” odbiornik przyjmujący dane.

FUN 9 Przywracanie ustawień fabrycznych

FUN 9-1 Usuwanie wszystkich przycisków

1. Przejdź do FUN 9-1, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "delete transmitter"
2. Wciśnij "SET", aby usunąć wszystkie przyciski.

FUN 9-2 Usuwanie wszystkich pilotów

1. Przejdź do FUN 9-2, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "delete remote control".
2. Wciśnij "SET", aby usunąć wszystkie piloty.

FUN 9-3 Usuwanie całej historii wywołań

1. Przejdź do FUN 9-3, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "delete calling info".
2. Wciśnij "SET", aby usunąć całą historię wywołań.

FUN 9-4 Ustaw domyślny adres

1. Przejdź do FUN 9-4, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "set default address".
2. Wciśnij "SET", aby ustawić domyślny adres.

FUN 9 - 5 Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do FUN 9-5, wciśnij "ENTER", urządzenie wyświetli "restore factory sets".
2. Wciśnij "SET", aby przywrócić ustawienia fabryczne.
3. Proszę wyłączyć i włączyć urządzenie.

Specyfikacja techniczna

Model: GEN-1000

Częstotliwość: 433.92MHZ

Wymiary: 750x 180 x 28mm

Zasilanie: DC5V

Pobór prądu: ≤3A

Czułość: ≥-100dB