



## PAGER - ZEGAREK GEN-650-II

### Cechy urządzenia

Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości.

Dowolnie konfigurowalne tryby powiadamiania.

Kompatybilne ze wszystkimi nadajnikami marki Kaler.

Jedno urządzenie może pracować z 999 nadajnikami (przyciskami przywołania)

Pamięć 99 ostatnich wywołań.

Urządzenie w czasie czuwania wyświetla aktualną datę i godzinę

3 tryby wyświetlania komunikatów: symbol, tekst oba razem.

Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawia się stan baterii.

---

### Opis przycisków



Potwierdź

Góra

Dół

Cofnij

---

### *Włączenie urządzenia*

Przytrzymaj przycisk **COFNIJ** przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Zostanie wyświetlona informacja „Start systemu”.

---

### *Ustawienie funkcji urządzenia*

Naciśnij **POTWIERDŹ**, aby wejść do ustawień. Wyświetli nam się menu ustawień, aby wybrać interesującą nas funkcję należy nacisnąć przycisk „**GÓRA**” lub „**DÓŁ**”. Naciśnij **POTWIERDŹ**, aby wybrać funkcję i wejść do jej ustawień. Aby wyjść z ustawień lub anulować niezapisane ustawienia, naciśnij **COFNIJ**.

---

## Drzewo funkcji

Pager	Ustawienia przycisków →	Dodaj/Skasuj →	Dodaj numer	
		Skasuj →	Potwierdź	
	Ustawienia funkcji →	Funkcje →	Numer przycis Ustawienie numeru →	Nazwa przycisku
			Kopiowanie numeru →	Potwierdź
	ID przycisków (pagera) →		ID pagera	
	Ustawienie trybu (powiadomienia) →		Światło / Wibracje / Dzwonek	
	Powtórz sygnał →		1raz / 2 razy / 3 razy / 4 razy / 5 razy	
	Przypomnienie →		Wyłącz działanie / Włącz działanie	
	Ustawienia automatycznego czyszczenia →		Timer ( 0-600 sekund)	
	Czas włączenia →		Dodaj	
	Czas działania →		Dodaj	
	Ustawienia trybu →		Tryb restauracji / Tryb szpitala / Tryb banku / Tryb fabryki / Tryb użytkownika	
	Ustawienia alarmu →		Dodaj	
	Ustawienia daty i godziny →		Data / Godzina	
Język →		Angielski / Polski		
Informacje →		Wersja		

---

---

### Wyjście z ustawień

Naciśnij **COFNIJ**, aby wyjść z ustawień . Jeśli nie nastąpiła żadna aktywność użytkownika, wyjście z ustawień nastąpi po 40 sekundach.

---

### Wyłączanie urządzenia

Naciśnij **COFNIJ** i przytrzymaj przez 3 sekundy aż wyświetli nam się informacja Przełącz/Wyłącz/Restart. Wybieramy funkcję **Wyłącz** a następnie **POTWIERDŹ**. Po prawidłowym wyborze wyświetli się komunikat „Do widzenia” i urządzenie się wyłączy.

---

## Szczegółowy opis funkcji

### Ustawienia przycisków

- (1) Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [**Dodaj/skas**] oraz [**Skasuj 000**]. Aby dodać przycisk należy wybrać funkcję [**Dodaj/skas**] na wyświetlaczu pojawi się komunikat: [**Dodaj 0001**] oznaczający numer przywołania.
  - (2) Naciskając przycisk **GÓRA** i **POTWIERDŹ** wybierz numer od „0001” do „9999”
  - (3) Wciśnij i przytrzymaj przycisk przywoławczy przez ok 2 sek. Po dodaniu numeru i przycisku usłyszysz dźwięk a na wyświetlaczu pojawi się [**Dodany 001/001**]. Aby skasować dany przycisk wejdź w [**Skasuj 000**] (wybierz numer przycisku który chcesz usunąć i wybierz przycisk **POTWIERDŹ**
- 

### Ustawienie funkcji

- (1) Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**0001**] oznaczający numer przywołania.
  - (2) Naciskając przycisk **POTWIERDŹ** na wyświetlaczu pojawi [**UST.0001**] oraz [**KOP.0001**]. Następnie należy zatwierdzić wybór funkcji [**UST.0001**] i wybrać nazwę przycisku (**KELNER, KASUJ, OBSŁUGA. ZAMÓWIENIE, SPRAWDŹ, WEZWANIE**)
  - (3) Po wyborze nazwy przycisku wciśnij i przytrzymaj przycisk przywoławczy przez ok 2 sek. Po dodaniu numeru i przycisku usłyszysz dźwięk a na wyświetlaczu pojawi się [**Ust. OK**].
- 

### Ustawienie ID zegarka (pagera)

Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**01**] oznaczający numer przywołania. Aby zmienić numer zegarka (pagera) naciskając przycisk **GÓRA** lub **DÓŁ** wybierz numer od „01” do „99” i zatwierdź wybór.

---

### Ustawienie trybu powiadomienia

Domyślnie ustawione jest powiadomienie sygnałem świetlnym, wibracyjnym i dźwiękowym. Aby to zmienić należy nacisnąć przycisk **POTWIERDZ** na trybie który chcemy wyłączyć. Naciskając **COFNIJ** wychodzimy z tej funkcji a zapis ustawień jest zapamiętany automatycznie.

---

### Ustawienie powtórzenia sygnału przywołania

Domyślnie ustawione jest powiadomienie jednym sygnałem dźwiękowym. Aby to zmienić należy nacisnąć przycisk **POTWIERDZ** na odpowiedniej ilości ( od 1 do 5) sygnałów dźwiękowych.

---

### Ustawienie przypomnienia

Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**Wyłącz działanie**] oraz [**Włącz działanie**]. Zmainę wyboru zatwierdzamy naciskając przycisk **POTWIERDZ**.

---

### Ustawienie automatycznego czyszczenia

Po wejściu do ustawień tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**Timer: 000 sek.**]. Naciskając przycisk **GÓRA** lub **DÓŁ** wybierz numer od „005 sek.” do „600 sek.” i zatwierdź wybór.

---

### Ustawienia czasu włączenia zegarka (pagera)

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [**Dodaj**]. Po naciśnięciu **POTWIERDZ** na wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk **GÓRA**, **DÓŁ** i **POTWIERDZ** wybierz godzinę o której urządzenie ma się automatycznie wyłączyć. Aby wykasować dodany czas należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **POTWIERDZ** przez ok 3 sek.

---

### Ustawienia czasu działania zegarka (pagera)

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [**Dodaj**]. Po naciśnięciu **POTWIERDZ** na wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk **GÓRA**, **DÓŁ** i **POTWIERDZ** wybierz godzinę o której urządzenie ma się automatycznie włączyć. Aby wykasować dodany czas należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **POTWIERDZ** przez ok 3 sek.

---

### Ustawienia trybu

Wybierając tą funkcję mamy do wyboru typ pracy zegarka (pagera). Mamy do wyboru następujące tryby Tryb restauracji / Tryb szpitala / Tryb banku / Tryb fabryki / Tryb użytkownika.

---

### Ustawienia alarmu

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja [**Dodaj**]. Po naciśnięciu **POTWIERDZ** na wyświetlaczu pojawi nam się godzina. Naciskając przycisk **GÓRA**, **DÓŁ** i **POTWIERDZ** wybierz godzinę o której urządzenie ma włączyć alarm. Aby wykasować dodany czas należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **POTWIERDZ** przez ok 3 sek.

---

### Ustawienie daty i czasu

Po wejściu do tej funkcji pojawi nam się informacja godzina. Naciskając przycisk **GÓRA, DÓŁ** ustawiamy godzinę, aby przejść do ustawienia minut należy nacisnąć przycisk **POTWIERDŹ** i analogicznie sekundy, rok, dzień miesiąc. Naciskając **COFNIJ** wychodzimy z tej funkcji a zapis ustawień jest zapamiętany automatycznie.

---

### Ustawienie języka

Wybierając tą funkcję mamy do wyboru menu w języku polskim lub angielskim.

---

### Informacje

Wybierając tą funkcję uzyskamy informacje o wersji urządzenia.

---

### Uwagi

Jeżeli nastąpiło tylko 1 wywołanie, będzie ono wyświetlane dopóki nie zostanie anulowane.

Jeżeli nastąpiło więcej wywołań, wyświetlacz będzie pokazywał 99 ostatnich.

Naciśnij **GÓRA** lub **DÓŁ**, aby przejrzeć historię 99 wywołań.

Naciśnij **COFNIJ**, aby anulować wywołanie.

Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora, zaleca się wyłączyć urządzenie. Ładuj tylko przy niskim poziomie naładowania akumulatora.

Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator całkowicie.

---

### Specyfikacja techniczna

napięcie: 3.7 V (akumulator litowo-jonowy)

natężenie: <3mA

pobór prądu w czasie pracy: <3mA

pobór prądu w czasie czuwania: <20uA

częstotliwość: 315/433 MHz

zasięg: 100 metrów ( w otwartej przestrzeni )

temperatura pracy: -20 – +55 st.C

wymiary: 50x45x15mm ( bez paska )