

Instrukcja użytkownika widedomofonu C5-C9E21L

Otwieranie drzwi za pomocą kodu

Otwieranie kodem publicznym

1. naciśnij
2. wprowadź **6-cyfrowy kod publiczny**
3. naciśnij

+ KOD (6 cyfr) +

Domyślny kod: 201001

Otwieranie kod prywatnym (kodem użytkownika)

1. naciśnij
2. wprowadź **numer lokalu** (np. 0102)
3. naciśnij
4. wprowadź **4-cyfrowy kod prywatny**
5. naciśnij

+ Nr lokalu + + KOD (4 cyfry) +

Domyślny kod: 1234

Zmiana kodu prywatnego (użytkownika)

+ + Nr lokalu + + Stary KOD + + Nowy KOD + Nowy KOD +

1. naciśnij
2. naciśnij
3. wprowadź **numer lokalu** (np. 0102)
4. naciśnij
5. wprowadź stary **4-cyfrowy kod prywatny** (kod domyślny, jeśli nie był wcześniej zmieniany)
6. naciśnij

Jeśli kod jest poprawny, wyświetlacz pokaże:

Nowy: ----
Potwierd: ----

7. wprowadź **nowy 4-cyfrowy kod prywatny**
8. **ponownie wpisz nowy kod**, aby go potwierdzić
9. naciśnij

Zmiana kodu zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem: „OK”.