Aktualizacja firmware w panelu C5-IP-OS-02

Uwaga: Aktualizacja jest przeprowadzana na własne ryzyko. Jej błędne przeprowadzenie, zanik zasilania lub problem z komunikacją sieciową w jej trakcie mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

1. Zmiana adresu IP komputera.

W celu aktualizacji firmware w monitorze należy w komputerze ustawić adres IP 10.0.0.1 i maskę podsieci 255.0.0.0. W przypadku Windows 10 będzie to ścieżka:

Start->Ustawienia-> Sieć i Internet-> Ethernet-> Zmień opcje karty->Właściwości-> Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)					
Ogólne					
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.					
○ Uzyskaj adres IP aut <u>o</u> matycznie					
Użyj następującego adresu IP:		- II			
Adres IP:	10 . 0 . 0 . 1				
Maska podsieci: 255 . 0 . 0 . 0					
<u>B</u> rama domyślna:	10 . 0 . 0 . 254				
○ Uzys <u>k</u> aj adres serwera DNS automatycznie					
Użyj następujących ad <u>r</u> esów serwerów DNS:					
Preferowany serwer DNS:	8.8.8.8				
Alternatywny serwer DNS:	8.8.4.4				
□ Sprawdź przy zakończeniu poprawność Zaawansowane					
OK Anuluj					

Rysunek 1 Ustawienia sieci

2. Instalacja i uruchomienie oprogramowania.

Na komputerze instalujemy program **CZN_C5-IP_V1.34_20190419** i uruchamiamy z prawami administratora. Przy pierwszym uruchomieniu należy dodać aplikację do wyjątków zapory. W oknie logowania podajemy domyślne hasło **123456**.



Rysunek 2 Okno logowania

3. Odczytanie sieci i wyszukanie paneli.

W menu programu wybieramy Konfiguracja projektu->Konfig. Sieci->Odczytaj sieć.

Konfiguracja projektu	Zarzą. personelem	Zarządz. rezydentam	Karta i zbliżeniowa	Wiadomości
Konfig, sie	eci	•	Odczytaj sieć	
Konfig. un	ządzeń klatkow	/ych ▶	Konfig. konsoli	portiera
Konfigura	cja chmury	•	Konfig. panela	nadrzędnego
Konfigura	cja krótkiego k	odu 🔸	Konfig, czytnik	a kart
		Sec. 1	Lista urządzeń	

Rysunek 3 Odczyt sieci

Następnie podajemy zakres numeracji budynków i klatek. Najczęściej wystarczy podać **0-1** i potwierdzić klikając na **Odczytaj urządzenia sieciowe**.

Zakres budynku:	0] —	1
Zakres klatek:	0] _	1
	Odczytaj	urządzenie sieci	owe

Rysunek 4 Zakres numeracji

4. Aktualizacja.

Po wyszukaniu paneli przechodzimy do menu Zdalna obsługa->Zdalna aktualizacja.



Rysunek 5 Zdalna aktualizacja

Kolejnym etapem jest wybranie rodzaju urządzenia do aktualizacji i wyszukanie konkretnego egzemplarza:

Mini panel zewnętrzny	Typ urządzenia:	1	Panel zewnetrzny v Konsola portiera Panel nadrzędny Panel zewnętrzny Monitor	🗌 Andro
			Mini panel zewnętrzny	

📑 Wybierz urządzenie				×
Urządzenie: Nr budynku: Nr klatki	Panel zewnętrzny v	3 7najdž		
Nr urządzenia: 4 Wybierz	Nazwa urządzenia	Wersja oprogramowania	Adres IP	V Filtzui
V	Panel zewnętrzny 011-1	C5-IP-OS-02_V2.19_20190417	10. 2. 192. 0	5001010001
	5	OK		

Rysunek 6 Zatwierdzenie wyboru

Następnie klikamy na **Podgląd** i wskazujemy folder **update**, który znajduje się w folderze z firmware do panela zewnętrznego.

Zdalna aktualizacja urzą Typ urządzenia:	Zzenia: Panel zewnetrzny v	Przeglądanie w poszukiwaniu folderu X	
Wybierz urządzenie	Panel zewnętrzny 011-1	9 CS-IP-OS-02_VZ.19_20190417 00000acer MCU NAND1-1 NAND1-2 7 update asp audio Customization v Ubwidz nowy folder OK	
Plik aktualizacji:			Podglad—
	8 Aktualizacja	Reset	

Rysunek 7 Wybór aktualizacji

Po przeprowadzeniu aktualizacji należy w panelu zewnętrznym włączyć obsługę krótkich kodów wchodząc w menu **Konfiguracja->Ust. Wybierania->Krótki kod->ON**.

W wypadku wystąpienia błędu niezgodności firmware należy zmienić nazwę głównego folderu z oprogramowaniem na identyczną z wersją firmware, które aktualnie znajduje się w panelu (zobacz Pole 4 na Rysunku 6 i Pole 9 na Rysunku 7).



Rysunek 8 Niezgodność firmware

Powodzenie procesu aktualizacji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.