

KAL-B2C-V2 Instrukcja obsługi V1.1/11.2025

System przyzywowy do gastronomii



Opis

- Obsługa do 18 odbiorników przywołania
- Zasięg do: 100 [m]
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Dostosowywanie powiadomienia: dźwięk, wibracja, światło
- Przycisk STOP odwołania powiadomienia na Odbiorniku





UWAGA

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi zawartą w niniejszym opracowaniu, ponieważ zawiera ona ważne informacje związane z bezpieczeństwem instalowania i użytkowania urządzenia. Do obsługi urządzenia nie należy dopuszczać osób, które nie zapoznały się z instrukcją. Instrukcję należy zachować, ponieważ może być potrzebna w przyszłości. Urządzenie należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent ani dostawca nie odpowiada za straty lub zniszczenia związane z produktem, łącznie ze stratami ekonomicznymi lub niematerialnymi, stratą zysków, dochodów, danych, podczas użytkowania produktu lub innych związanych z nim produktów — pośrednią, przypadkową lub wynikłą stratą, lub zniszczeniem.

Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Do instalacji urządzenia mogą przystępować wyłącznie osoby, które mają odpowiednią wiedzę techniczną i doświadczenie.



Zagrożenia dla użytkownika

- Wszystkie zalecenia dotyczące instalacji i korzystania z urządzenia zawarte w tej instrukcji powinny być zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.
- Urządzenie musi być uziemione w celu zmniejszenia zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
- Producent nie przyjmuje zobowiązań oraz nie ponosi odpowiedzialności za pożary lub porażenie prądem spowodowane nieodpowiednią instalacją, lub obsługą urządzenia.
- Urządzenie można używać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu niniejszej instrukcji obsługi.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować. Instrukcja obsługi musi być dostępna dla wszystkich użytkowników. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek.
- Urządzenie przewidziane jest do celu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci. Nie jest ono przeznaczone do zabawy.
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed zakończeniem montażu.



Zagrożenia dla urządzenia

- Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych inżynierów pomocy technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieuprawnionych modyfikacji lub prób naprawy urządzenia.
- Podczas przewożenia, przechowywania i instalacji urządzenia, należy chronić je przed dużym naprężeniem, gwałtownymi drganiami lub rozpryskiwaną wodą.
- Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Należy unikać kapania płynów na urządzenie, upewnić się, że na urządzeniu nie znajdują się zbiorniki wypełnione płynem, i zapobiec wyciekom płynu.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, o ile nie jest do tego przystosowane.
- Prosimy o nieinstalowanie urządzenia w miejscu zakurzonym lub zadymionym.



- Prosimy o instalację urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu, nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji.
- Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mogą zakłócać działanie urządzenia.
- Prosimy o transport, użytkowanie i konserwację urządzenia przy dozwolonych warunkach wilgotności i temperatury.
- Prosimy nie demontować obudowy podczas pracy urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji.



Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia! Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterie suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- Zagrożenie wybuchem! Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.



Utylizacja

- Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje, że produktu tego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej UE.
- W celu uniknięcia ewentualnego zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia spowodowanego niekontrolowanym składowaniem odpadów należy go przekazać do recyklingu, propagując tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
- Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu odbioru i składowania tego typu sprzętu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on kupiony. Zostanie on wówczas poddany przyjaznemu dla środowiska recyklingowi.



Spis treści

1. Dane techniczne.....	4
1.1. Stacja ładująca.....	4
1.2. Odbiornik przywołania.....	4
2. Opis wyglądu urządzeń.....	5
2.1. Stacja ładująca.....	5
2.2. Odbiornik przywołania.....	5
3. Wejście w tryb konfiguracji.....	6
4. Programowanie bazy odbiorników.....	6
5. Dodawanie Odbiornika do Stacji Ładowania.....	7
6. Wskaźnik ładowania.....	7
7. Wskaźnik niskiego stanu baterii.....	7
8. Wskaźnik włączenia.....	7
9. Wskaźnik wyłączenia.....	7

1. Dane techniczne

1.1. Stacja ładująca

- Model: **KAL-B2C-V2**
- Kolor: Czarny
- Wymiary: 230 × 170 × 28 [mm]
- Waga: 1 [kg]
- Zasilanie: DC 5 V / 2 A
- Zasięg: do 100 [m] (zależy od środowiska)
- Kondygnacje: do 2 pięter
- Dedykowane przyciski do nadajników: od 1 do 18
- Funkcje: Przekazywanie, Dopasowanie kodu, Ustawienia kanału, Ustawienia parametrów


1.2. Odbiornik przywołania

- Model: **KAL-B2-V2**
- Kolor: Czarny
- Wymiary: 130 × 38,6 × 11,9 [mm]
- Waga: 80 [g]
- Zasilanie: Bateria Litowa 3,7 [V] / 250 [mAh]
- Zasięg: do 100 [m] (zależy od środowiska)
- Sposób powiadamiania: Wibracja, Sygnał świetlny, Sygnał dźwiękowy




2. Opis wyglądu urządzeń

2.1. Stacja ładująca




UWAGA:


Pamiętaj aby podłączyć antenę przed podłączeniem zasilania do bazy.




2.2. Odbiornik przywołania



Widok z góry



Widok z dołu



Widok z boku



3. Wejście w tryb konfiguracji

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk numeryczny podczas włączania urządzenia. Po włączeniu zasilania usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Puść klawisz, usłyszysz kolejne dwa sygnały, co oznacza wejście do trybu konfiguracji. Po zakończeniu ustawienia, urządzenie automatycznie wychodzi z trybu konfiguracji.

4. Programowanie bazy odbiorników

Lista komend		
Przycisk funkcyjny	Nazwa	Opis
2	Tryb powiadamiania	1: Dźwięk + LED 2: Wibracje + LED 3: Dźwięk + Wibracje + LED (domyślnie)
3	Ustawienia kanału	1-18 (domyślnie 1)
7	Regulacja głośności	1. Niska głośność 2. Średnia głośność 3. Wysoka głośność (domyślnie 3)
8	Powtarzanie powiadomień	1 – 18 (domyślnie 3)
9	Ust. Fabryczne	Przejdź do menu F9, a następnie wciśnij krótko klawisz 9, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.
18	Zdalne wyłączenie	Wejdź do menu F18, a następnie krótko naciśnij klawisz 18, aby wysłać polecenie wyłączenia. Jeśli odbiornik KAL-B2-V2 znajduje się w stacji ładującej, wyda dwa krótkie sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić odebranie sygnału. Przełącz stację ładującą na OFF , aby ją wyłączyć. Jeśli odbiornik KAL-B2-V2 nie znajduje się w stacji ładującej, emituje jeden krótki sygnał dźwiękowy i wchodzi w tryb wyłączenia.



5. Dodawanie Odbiornika do Stacji Ładowania

Podczas ładowania odbiornika **KAL-B2-V2** (włożony w stację **KAL-B2C-V2** – dwie diody na odbiorniku świecą się) naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania przywołania **STOP** znajdujący się na tylnej części odbiornika **KAL-B2-V2**. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy z odbiornika. Wyjmij odbiornik **KAL-B2-V2** ze stacji ładującej **KAL-B2C-V2**, cały czas trzymając przycisk **STOP**. Zwolnij klawisz **STOP**, aby usłyszeć kolejny sygnał. Diody LED alarmu na odbiorniku **KAL-B2-V2** zaczną migać, co oznacza wejście w tryb parowania. Naciśnij wybrany numer 1-18 na stacji **KAL-B2C-V2**, Odbiornik **KAL-B2-V2** wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a diody LED zgasną, co oznacza pomyślne parowanie odbiornika pod dany numer na stacji ładowania **KAL-B2C-V2**.

6. Wskaźnik ładowania

Po umieszczeniu w stacji ładującej: Lewa dioda LED zaświeca się, wskazując normalne zasilanie ładujące. Prawa dioda LED zaświeca się, wskazując trwające ładowanie; gaśnie po pełnym naładowaniu.

7. Wskaźnik niskiego stanu baterii

Po zdjęciu ze stacji ładującej krótki sygnał dźwiękowy oznacza niski poziom baterii. W trybie czuwania dioda LED alarmu miga mniej więcej co 10 sekund, sygnalizując niski poziom baterii.

8. Wskaźnik włączenia

W trybie wyłączenia, po umieszczeniu w stacji ładującej, brzęczyk emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a dioda LED alarmu miga dwukrotnie, wskazując pomyślne włączenie zasilania.

9. Wskaźnik wyłączenia

W trybie czuwania: Po odebraniu sygnału wyłączenia, urządzenie emituje jeden krótki sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb wyłączenia.

W trybie ładowania: Po odebraniu sygnału wyłączenia, urządzenie emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a dioda LED miga dwukrotnie. Wyjmij urządzenie ze stacji ładującej, aby wejść w tryb wyłączenia.

