

Instrukcja obsługi nadajników przywoławczych



GEN-CA



GEN-CC



GEN-3G

Opis funkcji

„CALL” - aktywowanie przywołania

„BILL” - aktywowanie przywołania „prośba o rachunek”

„CANCEL” - anulowanie przywołania

Zasilanie

1 bateria DC 12 V

Parametry techniczne

zasilanie: DC 12 V

częstotliwość transmisji: 433 MHz \pm 75 kHz

moc wyjściowa: <5 mW

wymiary: średnica: 60 mm, wysokość: 17 mm

Zaleca się regularną wymianę baterii co 6 miesięcy.

Aby wymienić baterię należy:

zdać pokrywę poprzez włożenie płaskiego śrubokręta w szczelinę oznaczoną strzałką.

Następnie należy odkręcić trzy śruby mocujące kolejną pokrywę.

