

1. Sformatować kartę pamięci microSD do FAT32.
2. Utworzyć na karcie pamięci folder o nazwie **update**
3. Do folderu **update** wrzucić plik o nazwie *2M23_29_GEN00_001_070_001 V2.170_Sunrise_01 V1.400* oraz *usr_wifi_2in1_2_2_23&1_2_3*
4. Włożyć kartę pamięci do monitora.
5. Uruchomić ponownie monitor.
6. Pomiąć ostrzeżenie o formatowaniu karty pamięci (jeśli wyskoczy)
7. Na monitorze przejść do **Ustawienia** → **Stan urządzenia** → **Aktualizacja** i wybrać plik o nazwie *M23_29_GEN00_001_070_001 V2.170_Sunrise_01 V1.400* i uruchomić ponownie monitor po 30 sek od aktualizacji.
8. Ponownie na monitorze przejść do **Ustawienia** → **Stan urządzenia** → **Aktualizacja** i wybrać plik o nazwie *usr_wifi_2in1_2_2_23&1_2_3*, po zainstalowaniu (100%) ponownie wcisnąć ✓ i odczekać 1 min i uruchomić ponownie monitor.